

Короткий посібник з експлуатації VL801D



ПЕРШИЙ ЗАПУСК

Коли спа вперше активується (вмикається), він переходить у режим наповнення, про що свідчить напис "Pr" на рідкокристалічному дисплеї. Режим наповнення триватиме до 4 хвилин, після чого спа буде працювати в стандартному режимі.

🔧 📶 Налаштування температури

На LCD-дисплеї постійно відображається остання виміряна температура. Натисніть будь-яку з кнопок один раз, аби переглянути встановлену температуру. При повторному натисканні цих кнопок задана температура буде збільшуватися або зменшуватися в залежності від того, яка кнопка натиснута. За три секунди на LCD-дисплеї автоматично відобразиться останнє виміряне значення температури. Регулювання температури можна здійснювати лише з головної сенсорної панелі.

Налаштування часу доби

Коли спа вмикається вперше, на дисплеї блимає напис SET TIME (ВСТАНОВИТИ ЧАС). Натисніть "Time", потім "Mode/Prog", далі "Warm" або "Cool". Час почне змінюватися з кроком в одну хвилину. Натисніть "Warm" або "Cool", щоб зупинити зміну часу. Натисніть "Time" для підтвердження.

🌊 Jets 1

Натисніть кнопку "Jets 1", аби увімкнути або вимкнути Насос 1. Якщо залишити кнопку натиснутою, Насос 1 вимкнеться за 15 хвилин.

Якщо у вашому спа використовується 2-швидкісний насос (опція), низька швидкість автоматично вмикається під час циклів фільтрації. Її не можна вимкнути під час циклу фільтрації, але можна активувати вищу швидкість.

🌊 Jets 2/Jets 3

Натисніть кнопку "Jets 2/3", аби увімкнути/вимкнути Насос 2. Якщо залишити кнопку увімкненою, Насос 2/3 вимкнеться за 15 хвилин.

🌀 Blower (Обдув)

Ця кнопка вмикає/вимикає вентилятор. Вентилятор автоматично вмикається за 15 хвилин.

💡 Освітлення

Натисніть кнопку Light, аби увімкнути/вимкнути підсвітку спа. Якщо залишити підсвітку увімкненою, вона автоматично вимкнеться за 4 години.

СТАНДАРТНИЙ, ЕКОНОМНИЙ ТА СПЛЯЧИЙ РЕЖИМИ

✳ Mode/Prog

Режим змінюється натисканням кнопки "Warm" (Тепло) або "Cool" (Охолодження), а потім натисканням кнопки "Mode/Prog".

Стандартний режим підтримує задану температуру, і на дисплеї відображається позначка "Standard". Економний режим нагріває воду до заданої температури тільки під час циклу фільтрації. Значок ESN буде відображатися, коли температура води не є поточною, і буде чергуватися з температурою води, коли насос працює. На дисплеї з'явиться позначка "Economy".

Сплячий режим нагріває воду у спа в межах 20°F/10°C від заданої температури лише під час циклів фільтрації. SLP відображатиметься, коли температура води не є поточною, і чергуватиметься з поточною температурою води, коли насос працює.

ДОДАТКОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЦИКЛУ ФІЛЬТРАЦІЇ

Ви не зобов'язані змінювати цикли фільтрації, але якщо ви бажаєте це зробити, натискайте "Time", "Mode/Prog", "Mode/Prog" протягом 3 секунд. З'явиться напис "Set Start filter 1 (AM)". Натисніть "Warm" або "Cool", аби змінити час запуску фільтра. Натисніть "Mode/Prog", аби перейти до меню SET STOP FILTER 1 і відрегулюйте час за допомогою кнопок "Warm" або "Cool", як описано вище. Натисніть "Mode/Prog", аби відкрити меню SET START FILTER 2 (PM) і дійте, як описано вище. Натисніть "Mode/Prog", аби перейти до меню "SET STOP FILTER 2" і дійте так само, як описано вище. Натисніть "Mode/Prog" для підтвердження.

Попередньо встановлені цикли фільтрації

Перший попередньо встановлений цикл фільтрації починається о 8:00 ранку і закінчується о 10:00 ранку. Другий заданий цикл фільтрації починається о 20:00 і закінчується о 22:00. У системах без циркуляції під час фільтрації працюють низькошвидкісний насос 1 та генератор озону (якщо він встановлений).

У системах з 24-годинною циркуляцією циркуляційний насос і генератор озону (якщо він встановлений) працюють 24 години на добу. У спекотному середовищі циркуляційний насос може вимикатися на 30-хвилинні періоди, за винятком циклів фільтрації. У системах з циркуляцією, що не працюють 24 години на добу, циркуляційний насос і генератор озону (якщо він встановлений) працюють під час фільтрації (а також можуть працювати автоматично в інший час). На початку кожного циклу фільтрації все інше обладнання короткочасно вмикається для очищення водопроводу.

Блокування панелі

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопки "Time", "Blower" та "Warm". Панель заблокована. Аби розблокувати панель, натискайте кнопки "Time", "Blower" та "Cool" протягом 2 секунд.

Блокування заданої температури

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопки "Warm", "Time", "Blower" і "Warm". Кнопки "Warm" та "Cool" тепер заблоковані. Для розблокування температури натискайте "Time", "Blower" і "Cool" протягом 2 секунд. Примітка: У деяких системах для блокування/розблокування замість кнопки "Blower" використовується кнопка "Jets 1".

Захист від замерзання

Якщо температурні датчики всередині водонагрівача зафіксують падіння температури води приблизно до 6.7°C, насоси автоматично увімкнуться, аби забезпечити захист від замерзання. Обладнання залишатиметься увімкненим протягом 4 хвилин після того, як датчики зафіксують температуру води приблизно 7.2°C. У холодному кліматі для захисту від замерзання можна встановити додатковий датчик для захисту від замерзання. Для отримання додаткової інформації зверніться до дилера.

Короткий посібник з експлуатації VL801D

ДІАГНОСТИЧНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Код	Опис	Необхідні дії
	На дисплеї немає жодного повідомлення. У СПА відключено електроенергію.	Панель керування буде вимкнена до відновлення живлення. Час доби зберігається протягом 30 днів з резервним копіюванням від батареї.
EH	“Перегрів” - Гідромасажна ванна вимкнулася. Один із датчиків зафіксував температуру нагрівача близько 47,8°C.	НЕ ЗАХОДЬТЕ У ВОДУ. Зніміть кришку спа і дайте воді охолонути. Коли нагрівач охолоне, перезавантажте його, натиснувши будь-яку кнопку. Якщо спа не перезавантажується, вимкніть живлення спа і зверніться до дилера або в сервісний центр.
EH5	“Перегрів” - Гідромасажна ванна вимкнулася. Один із датчиків зафіксував температуру нагрівача близько 43,3°C.	НЕ ЗАХОДЬТЕ У ВОДУ. Зніміть кришку спа і дайте воді охолонути. При температурі 43°C спа автоматично перезавантажиться. Якщо спа не перезавантажується, вимкніть живлення спа і зверніться до дилера або в сервісний центр.
ICE	“Лід” - виявлено потенційний стан замерзання.	Ніяких дій не потрібно. Насос і вентилятор автоматично активуються незалежно від статусу спа.
SPA	Спа вимкнено. Датчик, підключений до гнізда датчика “А”, не працює.	Якщо проблема не зникає, зверніться до дилера або в сервісну службу (може тимчасово з’явитися в ситуації перегріву і зникати, коли нагрівач охолоне).
SPB	Спа вимкнено. Датчик, підключений до гнізда датчика “В”, не працює.	
SMS	Датчики розбалансовані. Якщо це повідомлення чергується з температурою, це може бути тимчасовим явищем. Якщо на дисплеї відображається лише це повідомлення (періодично блимає), спа вимкнено.	Якщо проблема не зникає, зверніться до дилера або в сервісну службу.
HFL	Виявлено значну різницю між датчиками температури. Це може свідчити про проблему з потоком.	Перевірте рівень води в спа. За потреби долийте воду. Якщо рівень води правильний, переконайтеся, що насоси заповнені. Якщо проблема не зникає, зверніться до дилера або в сервісну службу.
LF	Постійні проблеми з низьким рівнем потоку. (З’являється після п’ятої появи повідомлення “HFL” протягом 24 годин.) Нагрівач вимикається, але інші функції спа продовжують працювати в нормальному режимі.	Виконайте дії, що вимагаються для повідомлення “HFL”. Нагрівальна потужність спа не скидається автоматично; для скидання необхідно натиснути будь-яку кнопку. Вийміть фільтри, очистіть за необхідності. Можливо утворилась повітряна пробка, і потрібно продути насоси.
DR	Виявлено недостатню кількість води в нагрівачі.	Перевірте рівень води в спа. За потреби долийте воду. Якщо рівень води правильний, переконайтеся, що насоси заповнені. Натисніть будь-яку кнопку для перезавантаження.
DRY	Виявлено недостатню кількість води в нагрівачі (З’являється після третьої появи повідомлення “DR”). Спа вимкнено.	Виконайте дії, необхідні для повідомлення “DR”. Спа автоматично перезавантажиться; ви можете натиснути будь-яку кнопку для перезавантаження. Можливо утворилась повітряна пробка, і потрібно продути насоси.
PR	Під час першого ввімкнення спа переходить у режим наповнення.	Режим наповнення триватиме до 4 хвилин, після чого спа почне нагрівати воду і підтримувати її температуру в стандартному режимі.